SAL プレーヤーアプリケーション取扱説明書

動作環境について

パソコン本体

- ・PC-AT 互換機
- ・USB ポート
- ・ディスプレイ解像度 800x600 ドット、High Color 以上を推奨

os

・Windows XP ServicePack2 以上、または Windows Vista

必要メモリ

- · 128M以上(Windows XP)、512M以上(Windows Vista)
- ハードディスク容量
- ・30M 以上の空き容量
- *必要メモリ、ハードディスク容量は、パソコンのシステム構成によって異なることがあります。

インストール方法

本機で動画を動画共有サイトにアップロードする際には SAL Player をパソコンにインストールする必要があります。 インストールは次の手順に従って行ってください。

- パソコンの電源を入れる。インストール時には administrator 権限、 またはコンピューターの管理者権限でログオンしてください。
- 2 正しくインストールできない恐れがあるので、ウイルスチェックソフトを含めて全ての起動中のソフトウエアを全て終了してください
- 図 本機の電源を入れ、トランスファーモードにし、デバイスを選択します。
- 4 本機をパソコンの USB 端子に接続します
- 5 本機に入っている Setup SAL をお持ちのパソコンにコピーします。
- ⑥ パソコンにコピーしたSetupSALをダブルクリックし解凍してください。 SetupSALexeをダブルクリックして、画面の表示に従ってインストールしてください。 お使いの環境によっては10分程度インストールにかかる場合がございます。 途中でコーデックのインストールがあります。全て"次へ"をクリックしてください。
- *インストールできないときはホームページのカスタマーサポートで調べてください。 ソフトウエアの最新情報についてもご確認いただけます。

http://www.amadana.com/customer/download.html

アンインストールについて

コントロールパネルのプログラムの追加と削除からアンインストールを行ってください。

本機に保存されている SetupSAL.zip について

パソコンにインストール後、本機に保存されている README.pdf と SetupSAL.zip は 削除していただいてもかまいません。

万一、再インストールの際はホームページのカスタマーサポートのページより これらのファイルはダウンロードすることが出来ます。

SAL Playerの使い方

動画ファイルの再生

(はじめに)

各部の説明

プレイリストの表示。メイン画面上にフォルダ内の動画がサムネイルで表示されます。 ■ PLAY LIST 再生ファイル名 再生/一時停止 停止 頭出し:再生中の動画の先頭へ戻ります - スキップ:プレイリストにある次のファイルを再生します ランダム:プレイリスト内でランダム再生します メイン画面 リピート: リピート再生します 音量調節 ミュート(消音) **Ameba** アップロードボタン You Tube 切り取り:動画ファイルの編集のための画面が立ち上がります 000:00

早送り

- スキンの色を選ぶことができます


便利な使い方

再生中に画面をダブルクリックすることでフル画面モードになります

動画ファイルの編集

巻き戻し

動画共有サイトにアップロードする際など、動画の一部を切り出すことができます。



SAL に録画された動画を取り込む

プレーヤーを起動し、タスクトレイ上のアイコンを右クリックして

"動画を取り込む"をクリックして下さい。

または、メイン画面に動画をドラッグアンドドロップしてください。

- *取り込まれた動画は MyVideo にある amadanaSAL フォルダーにコピーされます。
- *SAL をパソコンから取り外す際には、必ず"USB の安全な取り外し"を行ってください

動画の長さを短くする

- 1 長さを短くしたい動画を再生します。
- 2 切り取りボタンを押します。編集画面が立ち上がります。
- 3 インポイントとアウトポイントをドラックして決めます。
- *プレビュー画面の下に動画の総時間が表示されます
- 4 切り取りボタンを押すと、保存画面が立ち上がります。名前を付けて保存してください。

動画を共有サイトにアップする

撮影した動画を amebaVision(http://vision.ameba.jp/)、

Youtube(http://www.youtube.com/)にアップロードすることができます。

- 1 アップロードしたい動画をプレイリストで選びます。または再生します。
- 2 アップロード先のアップロードボタンを押します
- 3 それぞれのサイトでの ID、パスワードを入力してください。

*アップロードする際には、あらかじめそれぞれサイトでの会員登録が必要です。

- 4 利用規約に同意し、アップロードボタンを押してください。
- *アップロードに際しては、アップロード可能な動画のサイズや長さの制限がございます。 詳しくはそれぞれのサイトの利用規約を参照してください。
- 5 アップロードが始まります。アップが完了しましたと表示されたら完了です。
- *エラーが発生しましたと表示された場合、ファイルのサイズが長い、容量が大きいなどの原因が考えられます。 また、回線の混雑状況でもエラーが起こることがあります。
- 6 アップロードした動画は、それぞれのサイトでログインすることで見ることができます。

お問い合わせ先

(株)リアル・フリート お客様サポートセンター

フリーダイヤル

00,0120-161914

受付時間 10:00~19:00

月~金(土・日祝祭日は休み)

携帯電話・PHSの方はこちらへ

Tel 03-5774-0947

■ファクシミリでのお問い合わせ

Fax 03-5467-0431

製品の「品番(VC-142)・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX 番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。